



## Elementwände

Elementwände – die edle Art Räume abzutrennen. Diese werden oft als Ganzglaswände oder mit Metallfüllungen eingesetzt. Elementwände sind an ein Rastermass von meistens 1200mm gebunden und kommen vorwiegend in Bürogebäuden zum Einsatz. Die Vorlaufzeit für die Verwendung von Elementwänden, beträgt ungefähr 4-6 Wochen. Diese Wände werden nach Planung und Zeichnung fabriziert und gegen Ende der Bauphase als fertige Teile geliefert und schnell montiert. Auch WC Trennwände gehören in die Familie der Elementwände, hier haben wir von der einfachen weissen Standartkabine bis zu edlen Oberflächen mit CNS Beschlägen eine breite Palette im Angebot.





## Gipsständerwände

Gipsständerwände sind Systemwände und die meistverwendeten nicht tragende Rauntrennwand. Metallprofile werden mit 12.5mm dicken Gipsbauplatten beidseitig beplankt und verspachtelt. So können die Oberflächen fugenlos glatt oder mit verschiedenen Putzen aufgeführt werden. In Brandschutz und Schallschutz setzen sie Massstäbe! Die trockene und schnelle Einbauzeit ist ein weiterer Vorteil. Natürlich können sehr einfach Elektro und Sanitärinstallationen sowie Türen und Verglasungen eingebaut werden. Gipsständerwände werden vor allem in Industriebauten eingesetzt, jedoch auch im Wohnungsbau werden die Vorteile der Gipsständerwände immer öfter geschätzt.

